

リモートロックを設定する

他の電話機や公衆電話からAH-K3002Vにサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを設定します。また、リモートロックと同時にAH-K3002Vのメモリ消去の設定を行うこともできます。メモリ消去は、AH-K3002Vがリモートロック状態のときにAH-K3002Vで他の人が何らかの操作を行った時点で行われます。リモートロックとメモリ消去の設定を行っても、AH-K3002Vで何らかの操作を行わなければ、メモリ消去は行われません。なお、消去されるメモリは、「オールリセット」でリセットされる内容と同様です。ただし、リモートロックの設定内容、パスワードは消去されません。

ご注意

- AH-K3002Vが電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときは、リモートロック機能は使用できません。
- リモートロックを設定すると、留守番電話／伝言メモ／安全運転モードの設定は一時的に解除されます。
- リモートロックの設定は、「着信拒否」に登録した電話番号からも行えます。
- リモートロック設定中に電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除されません。

電話をかけてリモートロックを設定する

リモートロックを設定する前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録（1ページ）し、「着信」を「ON」に設定（1ページ）してください。

■ リモートロックのみを設定する場合

他の電話機から

AH-K3002Vの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作 ▶ 「0」「1」 ▶ リモートロックのパスワード（1ページ）を入力 ▶ 発信

：京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「」キーを押します。

■ リモートロックと同時にメモリ消去を設定する場合

他の電話機から

AH-K3002Vの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作 ▶ 「0」「3」 ▶ リモートロックのパスワード（1ページ）を入力 ▶ 発信

：京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「」キーを押します。

リモートロックが設定されると、AH-K3002Vに電話をかけた電話機は「ビッポ」と鳴り、約2秒後に電話が切れます。AH-K3002Vでは、メール受信音が鳴り、AH-K3002Vに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを設定することはできません（「リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する」4ページ）。
- リモートロックを設定した際の着信履歴は残りません。

ライトメールを送信してリモートロックを設定する

リモートロックを設定する前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録（1ページ）し、「ライトメール」を「ON」に設定（1ページ）してください。

■ リモートロックのみを設定する場合

他の電話機から

ライトメール本文に「ソウサ1××××××」*と入力 ▶ AH-K3002Vにライトメールを送信

■ リモートロックと同時にメモリ消去を設定する場合

他の電話機から

ライトメール本文に「ソウサ3××××××」*と入力 ▶ AH-K3002Vにライトメールを送信

*: ××××××にはリモートロックのパスワード（1ページ）を入力します。

リモートロックが設定されると、AH-K3002Vではメール受信音が鳴り、AH-K3002Vに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

● ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを設定することはできません（「リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する」4ページ）。
- リモートロックを設定した際の受信メールは、受信メールボックスに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックは設定されません。

リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話からAH-K3002Vにサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを解除します。

● ご注意

- リモートロックの解除は、「着信拒否」に登録した電話番号からも行えます。

■ 電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から

AH-K3002Vの電話番号を入力 ▶ サブアドレス指定操作* ▶ 「0」「0」 ▶ リモートロックのパスワード（1ページ）を入力 ▶ 発信

: 京セラPHS電話機やウィルコムの子アドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「」キーを押します。

リモートロックが解除されると、AH-K3002Vに電話をかけた電話機は「ビッポ」と鳴り、約2秒後に電話が切れます。AH-K3002Vでは、メール受信音が鳴り、AH-K3002Vに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

● ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- 「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合は、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを解除することはできません（「リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する」4ページ）。
- リモートロックを解除した際の着信履歴は残りません。

■ ライトメールを送信してリモートロックを解除する

他の電話機から

ライトメール本文に「ソウサ0××××××」*と入力 ▶ AH-K3002Vにライトメールを送信

*: ××××××にはリモートロックのパスワード（1ページ）を入力します。

リモートロックが解除されると、AH-K3002Vではメール受信音が鳴り、AH-K3002Vに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

● ご注意

- 「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合は、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを解除することはできません（「リモートロックの設定／解除を許可する電話番号を登録する」4ページ）。
- リモートロックを解除した際の受信メールは、受信メールボックスに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。

「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号以外からのリモートロックの設定／解除が行えなくなります。「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ2件まで登録できます。なお、「着信番号一覧」／「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録しない場合は、すべての電話番号からリモートロックの設定／解除を行うことができます。

お買い上げ時：
未登録

待受画面で

1  【メニュー】 ▶ 【機能】を選択し、 【選択】 ▶  ▶  ▶ 暗証番号を入力

■ 着信の電話番号を登録する場合

例：着信番号一覧画面






2  【着信番号一覧】 ▶ 登録番号欄を選択し、 【編集】

■ ライトメールの電話番号を登録する場合

2  【ライトメール番号一覧】 ▶ 登録番号欄を選択し、 【編集】






3 以下の項目から選択します。

 着信履歴引用	着信履歴から電話番号を登録します。
 発信履歴引用	発信履歴から電話番号を登録します。
 アドレス帳引用	アドレス帳から電話番号を登録します。
 ダイアルメモ引用	ダイアルメモから電話番号を登録します。
 直接入力	電話番号を直接入力します。

4 電話番号を引用または直接入力し、 【選択】 または  【登録】



- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面のメニューでの登録内容の確認／削除は、以下の手順で行います。
着信番号一覧／ライトメール番号一覧画面で確認／削除したい電話番号を選択 ▶  (F2) 【メニュー】
以下の項目から選択します。

内容確認	選択した登録内容の確認をします。
1件削除	▶ 「はい」を選択し、  【選択】 選択した電話番号を削除します。
全件削除	▶ 「はい」を選択し、  【選択】 登録した電話番号をすべて削除します。

セキュリティ (4)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41	ダイヤルロック	OFF	232ページ
42	着信拒否		100ページ
421	指定番号拒否	解除	101ページ
422	指定番号一覧	—	101ページ
423	ユーザ非通知拒否	解除	102ページ
424	公衆電話発信拒否	解除	102ページ
425	通知不可能拒否	解除	102ページ
426	着信履歴保存	保存	102ページ
427	着信拒否全解除	—	102ページ
43	操作ロック		232ページ
431	発信先限定	解除	233ページ
432	発信先一覧	—	233ページ
433	ダイヤル発信	許可	233ページ
434	アドレス帳閲覧	許可	233ページ
435	スピードダイヤル	許可	233ページ
436	Opera(WEB)	許可	233ページ
437	メール	許可	233ページ
438	データ発信	許可	233ページ
44	シークレットモード	OFF	235ページ
45	リモートロック		本紙1ページ
451	着信	OFF	本紙1ページ
452	着信番号一覧	—	本紙4ページ
453	ライトメール	OFF	本紙1ページ
454	ライトメール番号一覧	—	本紙4ページ
455	パスワード変更	—	本紙1ページ
46	暗証番号変更	1234	本紙5ページ
47	設定リセット		本紙5ページ
471	メモリリセット	—	本紙5ページ
472	機能リセット	—	本紙5ページ
473	オールリセット	—	本紙5ページ

時計 (5)

機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
51	日時設定	2005年01月01日 00:00	36ページ
52	アラーム機能		238ページ